



Nova cena: 790,00 RSD

~~Cena: 869,00 RSD~~

Prodajna cena sa popustom

Popust: -79,00 RSD

Dozator za tečni sapun OMSA Medical, providni, 500 ml.

Opis

Dozator za tečni sapun i dezinfekciono sredstvo MEDICAL Transparent, izrađen od visokokvalitetne ABS plastike, kapaciteta 500 ml Medical dozator za tečni sapun i dezinfekciono sredstvo je zbog svoje konstrukcije i dugmeta za pritiskanje koje je podesno za pritiskanje laktom, najčešće primenjivan u zdravstvu jer sprežava kontaminaciju ruku dodiranjem. Zbog karakteristika pumpe za ispumpavanje, NIJE POGODAN ZA DEZINFEKCIONO SREDSTVO koje u sebi sadrži više od 70% alkohola - Kapacitet: 500 ml (0,5L) - Tip rezervoara : rezervoar u koji se uliva tečnost je ugrađen u kućištu dozatora. - Odgovara svim HACCP i ostalim standardima o bezbednosti hrane i predmeta opšte upotrebe. - Odgovarajuće punjenje: Sve vrste tečnog sapuna, dezinfekciona sredstva koji ne sadrže više od 70% alkohola - Materijal i boje koje se koriste su u skladu sa međunarodnim standardima i normama. Kontrola kvaliteta visokog stepena u toku procesa izrade garantuje bezbednost i kvalitet. - Boje u kojima se dozatori Medical serije proizvode: Bela i Transparentna (providna) MONTAŽA DOZATORA: Montaža dozatora se vrši pomoću tiplova i šrafova koji se dobijaju u kompletu. Montaža se može vršiti i bez bušenja zida, lepljenjem specijalnim lepkovima na bazi silikona (Bison, Moment-Fix i sl.). Ovi lepkovi se ne dobijaju uz dozator, već se moraju kupiti odvojeno. Ovi lepkovi se mogu naći u svakoj farbari. Prilikom lepljenja dozatora na podlogu, dovoljno je lepak naneti u pet tačaka na polećinu plastičnog nosača koji nosi dozator, po jednu tačku u uglovima i jednu tačku na sredini dozatora. U slučaju lepljenja, dovoljno je pločicu na koju se kači dozator zalepiti na zid i sačekati 24 časa da se lepak stegne. Nakon toga se može montirati (zaključiti) dozator za tečni sapun na zalepljenu pločicu i koristiti. Najbolje je dozator koristiti 24 časa posle obavljene montaže lepljenjem. U slučaju montaže dozatora pomoću tiplova i šrafova, dozator se može koristiti odmah. KORIŠĆENJE DOZATORA: Obzirom da postoje razne gustine tečnog sapuna, najbolje je prvi put sipati vrlo malo vode u dozator, pritisnuti dugme nekoliko puta i kada voda krene, prosuti ostatak vode iz dozatora i napuniti dozator tečnim sapunom ili dezinfekcionim sredstvom. Kada vaš dozator proradi, izbacivaće oko 1,7 ml tečnosti prilikom svakog pritiska. Održavanje (čišćenje) dozatora za tečni sapun: Obzirom da se u tečnom sapunu nalaze male količine soli i sode bikarbone, dešava se da se čestice ovih materija nadvataju na gumicama koje zatvaraju protok sapuna, i tom prilikom dolazi do curenja sapuna iz dozatora. To izgleda ovako: (Primer zaprljanog dozatora. Na slici je prikazan dozator sa otvorenom diznom) Do curenja sapuna može doći i ukoliko neka mehanička neistota iz sapuna dospe izmeću gumica. U tom slučaju, potrebno je očistiti dozator na sledeći način: 1. Kombinovanim kličtima pažljivo izvući poklopac dozatora (vodite računa da vam ne odleti gumica i opruga koja se nalazi unutar dizne) 2. Isprati vodom obe gumice i kućište dozatora. 3. Vratiti sve na mesto. Dozator je sada ponovo spreman za korišćenje. Održavanje dozatora ukoliko se koristi za dezinfekciono sredstvo: - Za dezinfekciono sredstvo nije potrebno posebno održavanje. - Ukoliko dođe do zaglavljenja dugmeta za ispumpavanje tečnosti, to znači da je dezinfekciono sredstvo u dozatoru sa većim procentom alkohola od 70%. U tom slučaju dovoljno je isprati dozator sa toplom vodom i on će ponovo proraditi, ali se dezinfekciono sredstvo mora zameniti adekvatnim sredstvom za ovaj dozator, sa maksimalno 70% alkohola. Održavanje dozatora: Dovoljno je povremeno skinuti dozator sa nosača i oprati ga toplom vodom iznutra i spolja. Dozator spolja prebrisati vlažnom krpom. Ne koristiti abrazivna sredstva da ne bi došlo do oštećenja spoljnih površina.